

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 813 от 27.04.2018 г.)

Дозиметры гамма-излучения ДБГ-С11Д (исполнение 03)

Назначение средства измерений

Дозиметры гамма-излучения ДБГ-С11Д (исполнение 03) (далее - дозиметры), предназначены для непрерывного измерения мощности поглощенной дозы (далее - МПД) гамма-излучения в воздухе.

Описание средства измерений

Принцип действия дозиметров основан на преобразовании энергии ионизирующего излучения в электрические импульсы, частота следования которых зависит от числового значения измеряемой величины.

Дозиметр представляет собой функционально и конструктивно законченное изделие в корпусе из алюминиевого сплава.

Дозиметр состоит из двух моноблоков, платы управления и платы интерфейсов.

Моноблок состоит из счетчика Гейгера-Мюллера, платы высоковольтного питания и формирователя сигналов. Моноблок размещается в пластиковом корпусе и залит защитным компаундом. Моноблоки «Гамма» и «Гамма 2-1» образуют соответственно первый и второй каналы измерения. Переключение каналов дозиметра происходит автоматически при МПД равной 30 мГр/ч.

Плата управления обеспечивает прием сигналов с моноблоков, управление их питанием, а также реализует расчет МПД гамма-излучения.

Плата интерфейсов предназначена для обеспечения обмена данными, используя интерфейсы RS-485 и USB.

Общий вид дозиметра и место опломбирования представлены на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид дозиметра

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) дозиметра состоит из двух ПО:

- встроенного программного обеспечения в виде программного кода (программа пользователя), записанного в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) дозиметра с таблицами градуировочных коэффициентов и констант, имеющего наименование и свой номер версии исполнения;

- прикладного программного обеспечения «DWPTest», устанавливаемого на ПЭВМ, имеющего возможность считывания текущей измерительной информации с дозиметра и установки (записи) параметров и констант в память дозиметра.

Используемая технологическая программа «DWPTest» носит служебный характер, используется для считывания, отображения, корректировки и записи параметров и данных, в измерениях не участвует и на метрологические характеристики средства измерений не влияет.

Метрологически значимой частью ПО является встроенное ПО, включающее программу (код) пользователя и данные таблиц градуировочных коэффициентов и констант, записываемых в память дозиметра.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО: Встроенное ПО ПО «DWPTest»	DBG-s11d ФВКМ.004001-01 34 01
Номер версии (идентификационный номер) ПО Встроенное ПО ПО «DWPTest»	02.01.3.XX. XX 1.1. XX. XXXX
Цифровой идентификатор ПО Встроенное ПО ПО «DWPTest»	отсутствует 808a0f7b15cc156bc9dcce92b1489c20
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора Встроенное ПО ПО «DWPTest»	отсутствует MD5

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р50.2.077-2014 - высокий.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2

Наименование параметра	Значение
1	2
Диапазон измерений МПД гамма-излучения, Гр·ч ⁻¹	от 10 ⁻⁷ до 10 ²
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МПД гамма-излучения, %	±20
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений МПД гамма-излучения, %: - при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий до предельных рабочих значений - при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35 °С	±10 ±10

1	2
Энергетическая зависимость дозиметров, обеспечивающих измерение МПД гамма-излучения, относительно чувствительности радионуклида ^{137}Cs (при 662 кэВ), %, не более	± 25
Время установления рабочего режима, мин	1
Время непрерывной работы, ч	24
Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы, %	± 10
Напряжение питания постоянного тока, В	12_{-3}^{+6}
Потребляемый ток при напряжении питания 12 В, мА	50
Габаритные размеры (диаметр \times длина) мм, не более	68×179
Масса, кг, не более	0,7
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$ - предельное значение относительной влажности при 35°C , % - атмосферное давление, кПа	от -60 до +80 до 98 от 84,0 до 106,7
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	30000
Средний срок службы, лет, не менее	15

Знак утверждения типа

наносится фотоспособом на табличку, расположенную на корпусе дозиметра и типографским способом на титульные листы руководства по эксплуатации ФВКМ.412113.042-03РЭ и паспорта ФВКМ.412113.042-03ПС.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки соответствует таблице 3.

Таблица 3

Обозначение	Наименование	Количество (шт.)
ФВКМ.412113.042-03	Дозиметр гамма-излучения ДБГ-С11Д (исполнение 03)	1
ФВКМ.301732.013	Узел крепления	1
ФВКМ.685631.871	Патч-корд	1 (длина - 0,3 м)
ФВКМ.685631.454	Кабель USB (1,7 м)	* 1 шт. на поставку
ФВКМ.004001	Программное обеспечение «DWPTest»	*
ФВКМ.412113.042-03РЭ	Руководство по эксплуатации	1
ФВКМ.412113.042-03ПС	Паспорт	1
ФВКМ.412915.110	Упаковка	(на 2 шт.)
ФВКМ.412915.111	Упаковка	(на 5 шт.)
ФВКМ.412915.112	Упаковка	(на 10 шт.)
* Поставляется в соответствии с условиями поставки		

Поверка

осуществляется по документу ФВКМ.412113.042-03РЭ, раздел 4 «Методика поверки», утверждённому ФБУ «ЦСМ Московской области» (Центральное отделение) 2 августа 2016 г.

Основное средство поверки:

- государственный первичный эталон единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы фотонного и электронного излучений ГЭТ 38-2011, диапазон измерений от $6 \cdot 10^{-3}$ до $4,5 \cdot 10^3$ Гр/мин, пределы допускаемой относительной погрешности измерений ± 1 %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в паспорт дозиметра в виде оттиска клейма.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дозиметрам гамма-излучения ДБГ-С11Д (исполнение 03)

ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия.

ГОСТ 29074-91 Аппаратура контроля радиационной обстановки. Общие требования.

ГОСТ 8.070-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы, эквивалента дозы и мощности эквивалента дозы фотонного и электронного излучений.

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

ТУ 4362-090-31867313-2009 Дозиметры гамма-излучения ДБГ-С11Д. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» (ООО НПП «Доза»)

Адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д.6

ИНН 7735542228

Тел.: (495) 777-84-85, факс: (495) 742-50-84

Web-сайт: <http://www.doza.ru>

E-mail: info@doza.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»

(ФБУ «ЦСМ Московской области», Центральное отделение)

Адрес: 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п. Менделеево

Тел.: (495) 994-22-10, факс: (495) 994-22-11

Web-сайт: www.mencsm.ru

E-mail: info@mencsm.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «ЦСМ Московской области» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30083-14 от 07.02.2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Адрес: 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п.Менделеево, Главный лабораторный корпус

Тел./факс: (495) 744-81-12

E-mail: office@vniiftri.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИФТРИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30002-13 от 07.10.2013 г.

В части вносимых изменений
Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП»)
Адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.5, стр.1
Телефон: +7 (499) 968-60-60, доб. 25-14
Факс: +7 (499) 943-00-63
Web-сайт: www.sniip.ru
E-mail: NVTsoy@sniip.ru
Аттестат аккредитации АО «СНИИП» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311815 от 11.08.2016 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2018 г.