



Работа со списком рабочих мест

Программный комплекс «НТМ-Эком»

Рабочее место (РМ) - все места, где работник должен находиться или куда ему необходимо следовать в связи с его работой и которые прямо или косвенно находятся под контролем работодателя (рабочее место - совокупность контролируемых зон).

Перед составлением подробного описания рабочего места убедитесь, что в список контролируемых зон была занесена необходимая контролируемая зона и в архив программы была записана требуемая информация о её параметрах. Для этого необходимо воспользоваться пунктом «работа со списком контролируемых зон» в меню «Данные и процедуры».

Работа со списком рабочих мест состоит из 7ти шагов:

1. Выбор объекта;
2. Выбор подразделения;
3. Определение списка рабочих мест;
4. Определение списка контролируемых зон, которые включает рабочее место;
5. Указание хронометража рабочего времени;
6. Определение категории труда и рабочей позы в контролируемых зонах, которые включает рабочее место;
7. Просмотр описания рабочего места в текстовом виде.

Переход от одного шага к другому осуществляется нажатием на кнопку 'Далее' (внизу рабочего окна программы).


Дополнять список рабочих мест можно по мере необходимости.

Сформированный список рабочих мест будет использоваться при оформлении протокола инструментальных измерений.



Выбор процедуры

Программный комплекс «НТМ-Эком»





Выбор объекта

Программный комплекс «НТМ-Эком»

Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

Микроклимат | работа со списком рабочих мест

[Главное меню](#) >>> [Выбор объекта](#)

Список объектов (предприятий), выберите из списка необходимый или добавьте новый:

Наименование объекта
Бизнес центр "Кашира"

Фактический адрес объекта
г. Москва, Каширское ш. 22/4

Контактный(ые) телефон(ы) объекта
(495) 123-45-67

Наименование юридического лица
ООО "Офис центр"

Юридический адрес
г. Москва, Остоженка 12

Источники физических факторов и их характеристики

Изменить

Удалить

Новый

Сохранить

Отмена

Объект выбран для перехода к следующему шагу, нажмите кнопку 'Далее'

Когда нужный объект выбран

Кнопка «Далее» становится доступной

Шаг 1.
На этом шаге осуществляется выбор объекта (предприятия) из ранее составленного списка объектов.

После выбора объекта в полях будет отображена информация об объекте. Если требуется изменить её, следует нажать кнопку «Изменить». Подробнее об изменении информации об объекте см. в разделе «Работа со списком объектов»

Если список объектов пуст или в списке нет нужного объекта, необходимо нажать кнопку «Новый». Подробнее о работе с объектами см. раздел «Работа со списком объектов»

О программе | Информационная поддержка | Возврат к началу работы | Назад | **Далее** | Выход



Выбор подразделения объекта

Программный комплекс «НТМ-Эком»

Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

Микроклимат | работа со списком рабочих мест

[Главное меню](#) >>> [Выбор объекта](#) >>> [Выбор подразделения объекта](#)

Наименование объекта:
Бизнес центр "Кашира"

Список подразделений объекта, выберите из списка необходимое или добавьте новое:

Наименование подразделения	Примечание

Кнопки: Изменить, Удалить, **Новое**, Сохранить, Отмена

После выбора подразделения в поле «Примечание» будет отображена дополнительная информация о подразделении.

Когда нужное подразделение выбрано

Кнопка «Далее» становится доступной

Шаг 2.
На этом шаге осуществляется выбор подразделения из ранее составленного списка подразделений.

Если список подразделений пуст или в списке нет нужного подразделения, необходимо нажать кнопку «Новое». Подробнее о работе с объектами см. раздел «Работа со списком подразделений».

О программе | Информационная поддержка | Возврат к началу работы | Назад | **Далее** | Выход



Составление списка РМ

Программный комплекс «НТМ-Эком»

Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

Микроклимат | **работа со списком рабочих мест**

[Главное меню](#) >>> [Выбор объекта](#) >>> [Выбор подразделения объекта](#) >>> [Составление списка рабочих мест](#)

Наименование объекта: **Бизнес центр "Кашира"** | Подразделение объекта: **бухгалтерия**

Список рабочих мест для выбранного объекта и подразделения, выберите из списка необходимое (для просмотра и изменения информации) или добавьте новое:

рабочее место № | Сведения (профессия, должность и др.)

Шаг 3.

На этом шаге составляется список РМ для выбранного объекта и подразделения.

Чтобы добавить в список новое РМ следует нажать кнопку «Новое»

Для перехода к следующему шагу нажмите «Далее»



Изменение/добавление РМ

Программный комплекс «НТМ-Эком»

Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

Микроклимат | **работа со списком рабочих мест**

[Главное меню](#) >>> [Выбор объекта](#) >>> [Выбор подразделения объекта](#) >>> [Составление списка рабочих мест](#)

Наименование объекта: **Бизнес центр "Кашира"** | Подразделение объекта: **бухгалтерия**

Список рабочих мест для выбранного объекта и подразделения, выберите из списка необходимое (для просмотра и изменения информации) или добавьте новое:

рабочее место №:

Сведения о рабочем месте (профессия, должность и др.)

Изменить
Удалить
Новое
Сохранить
Отмена

В поле «Сведения о рабочем месте» необходимо указать должность, профессию и другую необходимую информацию

При добавлении в список нового РМ (после нажатия кнопки «Новая») следует указать его номер и дополнительные сведения. После этого кнопка «Сохранить» будет доступна.

Для внесения изменений в информацию нажимайте кнопку «Изменить»

Для удаления РМ из списка следует выбрать соответствующее РМ и нажать кнопку «Удалить»

Для сохранения РМ в списке нажмите кнопку «Сохранить»

Для отмены изменений информации о РМ следует нажать кнопку «Отмена»

О программе | Информационная поддержка | Возврат к началу работы | Назад | Далее | Выход



Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

Микроклимат работа со списком рабочих мест

[Главное меню](#) >>> [Выбор объекта](#) >>> [Выбор подразделения объекта](#) >>> [Составление списка КЗ](#)
[Выбор контролируемых зон, которые входят в состав рабочего места](#)

Рабочее место № 3

Список КЗ для выбранного объекта. Отметьте все КЗ, которые включает рабочее место и нажмите кнопку 'Далее'. КЗ относящиеся к одному подразделению, можно отметить только подразделение.

☐ бухгалтерия
☒ КЗ № 3

Необходимо указать все КЗ, которые входят в состав РМ, расставив напротив них «галочки»

Указав все КЗ, которые входят в состав РМ, необходимо нажать на кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу

Нажатие на кнопку «Удалить» осуществляет удаление из архива программы информации о рабочем месте по фактору «микроклимат»

Удалить

О программе Информационная поддержка Возврат к началу работы Назад **Далее** Выход

Шаг 4.
На этом шаге в рабочем окне программы отображается список КЗ, для которых в архиве программы сохранены параметры по выбранному физфактору.
Список КЗ единый для всех производственных факторов.



Контрольно - аналитический комплекс ИТМ-Эком

Микроклимат **работа со списком рабочих мест**

[Главное меню](#) >>> [Выбор объекта](#) >>> [Выбор подразделения объекта](#) >>> [Составление списка рабочих мест](#) >>>
[Выбор контролируемых зон, которые входят в состав рабочего места](#) >>> [Определение хронометража рабочего времени](#)

Рабочее место № 3

Количество контролируемых зон которые включает рабочее место: 1

Суммарное время пребывания работника во всех контролируемых зонах составляет, мин: 1

Суммарное время пребывания не должно превышать 8ми часов (480 мин)

Необходимо указать время пребывания работника в каждой КЗ (переключение между КЗ осуществляется с помощью кнопок '<<' и '>>', сохранение указанного времени осуществляется нажатием на кнопку 'OK'):

подразделение объекта:
бухгалтерия

контролируемая зона:
№ 3 (1 из 1)

Время пребывания, мин: 160

OK

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку 'Далее'

Шаг 5.
На этом шаге необходимо указать время пребывания работника в каждой КЗ. Запись указанного времени осуществляется нажатием на кнопку «OK»

После того, как будет указан хронометраж рабочего времени, необходимо нажать на кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу.

О программе Информационная поддержка Возврат к началу работы Назад **Далее** Выход

Укажите категорию труда (всплывающий список) и рабочую позу для каждой КЗ.

При наличии в КЗ источников лучистого тепла, необходимо указать части тела работника, которые подвергаются облучению (расставив соответствующие «галочки»).

Укажите категорию труда (всплывающий список) и рабочую позу для каждой КЗ.

При наличии в КЗ источников чистого тепла, необходимо указать части тела работника, которые подвергаются облучению (расставить соответствующие «галочки»).

Выбор контролируемых зон, которые входят в состав рабочего места >>> Выбор подразделения объекта >>> Составление списка объектов >>> Выбор категории труда и рабочей позы в контролируемых зонах, которые включает рабочее место...

Рабочее место № 3

Одним из факторов условий труда является категория работы (по уровню энергозатрат) в каждой КЗ.
Существует 5 категорий труда:
Ia, Ib) легкие физические работы;
IIa, IIб) средней тяжести физические работы;
III) тяжелые физические работы;

Подробнее о категориях работ

При наличии источника лучистого тепла, хотя бы в одной контролируемой зоне, входящей в состав рабочего места, укажите участки тела работника, которые подвергаются облучению (открытые участки тела):

☐ голова и шея ☐ грудь и живот ☐ спина ☐ руки ☐ ноги

Суммарная площадь облучаемой поверхности тела работника, %:

Укажите категорию труда и рабочую позу сотрудника в каждой КЗ:

Подразделение объекта	КЗ №	Категория работ	Рабочая поза	Наличие источников лучистого тепла
бухгалтерия	3	Ia (до 139Вт)	<input type="radio"/> стоя <input checked="" type="radio"/> сидя	нет

Если в процедуре «работа со списком КЗ» были указаны рабочие позы «только сидя» или «только стоя» указать другую рабочую позу невозможно.

Указав категорию труда и рабочую позу необходимо нажать кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку 'Далее'

О программе Информационная поддержка Возврат к началу работы Назад Далее Выход

Если в процедуре «работа со
списком КЗ» были указаны рабочие
позы «только сидя» или «только
стоя» указать другую рабочую позу
невозможно.

Указав категорию труда и рабочую позу необходимо нажать кнопку **«Далее»** для перехода к следующему шагу.



Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

Микроклимат работа со списком рабочих мест

[Главное меню](#) >>> [Выбор объекта](#) >>> [Выбор подразделения объекта](#) >>> [Составление списка рабочих мест](#) >>> [Выбор контролируемых зон, которые входят в состав рабочего места](#) >>> [Определение хронометража](#) >>> [Выбор категории труда и рабочей позы в контролируемых зонах, которые включает рабочее место](#) >>> [Просмотр описания рабочего места](#)

Описание рабочего места № 3
(фактор - микроклимат) 19 января 2016 г. 12:51

Сведения об объекте:

Наименование объекта:	Бизнес центр "Кашира"
Фактический адрес объекта:	г. Москва, Каширское ш. 22/4
Контактный телефон:	(495) 123-45-67
Наименование юридического лица:	ООО "Офис центр"
Юридический адрес:	г. Москва, Остоженка 12
Подразделение объекта:	бухгалтерия
примечание:	1й этаж, комн. 106

Сведения о рабочем месте:
главный бухгалтер

Количество контролируемых зон, которые включает рабочее место: 1

Шаг 7.
На это шаге в рабочем окне программы отображается описание рабочего места в текстовом виде. Описание автоматически сохраняется в архиве программы.

Текст можно сохранить на ПК в отдельном файле или распечатать сразу же.

О программе Информационная поддержка Возврат к началу работы Назад Далее Выход



Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

ЭМП 5 Гц - 400 кГц **работа со списком рабочих мес**

[Главное меню](#) >>> [Выбор объекта](#) >>> [Выбор подразделения объекта](#) >>> [Составление списка КЗ](#)
[Выбор контролируемых зон, которые входят в состав рабочего места](#)

Рабочее место № 3

Список КЗ для выбранного объекта. Отметьте все КЗ, которые включает рабочее место и нажмите кнопку 'Далее'. КЗ относящиеся к одному подразделению, можно отметить только подразделение.

☐ бухгалтерия
 ☒ КЗ № 3
 ☐ КЗ № 4
☐ дирекция
 ☐ КЗ № 1
 ☐ КЗ № 2

Необходимо указать КЗ, которая соответствует выбранному РМ, установив «галочку»

Мигающее сообщение напоминает: нормативные документы подразумевают, что РМ оператора ПЭВМ состоит только из одной КЗ.

Допускается выбор не более 1 КЗ

В нормативных документах предполагается, что рабочее место оператора ПЭВМ состоит только из одной контролируемой зоны, таким образом, в данном случае понятия рабочего места и контролируемой зоны совпадают.

Указав КЗ необходимо нажать кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу

Удалить

Возврат к началу работы

Назад **Далее** Выход

Шаг 4.
На этом шаге в рабочем окне программы отображается список КЗ для которых в архиве программы сохранена информация об оборудовании.
Информация вносится и сохраняется в ходе процедуры «Работа со списком КЗ».



Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

ЭМП 5 Гц - 400 кГц **работа со списком рабочих мест**

[Главное меню](#) >>> [Выбор объекта](#) >>> [Выбор подразделения объекта](#) >>> [Составление списка рабочих мест](#) >>>
[Выбор контролируемых зон, которые входят в состав рабочего места](#) >>> [Просмотр описания рабочего места](#)

Описание рабочего места № 3
(фактор - ЭМП 5Гц-400кГц)

19 января 2016 г. 15:22

Сведения об объекте:

Наименование объекта:	Бизнес центр "Кашира"
Фактический адрес объекта:	г. Москва, Каширское ш. 22/4
Контактный телефон:	(495) 123-45-67
Наименование юридического лица:	ООО "Офис центр"
Юридический адрес:	г. Москва, Остоженка 12
Подразделение объекта:	бухгалтерия
примечание:	1й этаж, комн. 106

Сведения о рабочем месте:
главный бухгалтер

Количество контролируемых зон, которые включа

Для перехода к выбору следующего РМ следует нажать кнопку «Далее»

Текст можно сохранить на ПК в отдельном файле или распечатать сразу же.

Шаг 5.
На этом шаге в рабочем окне программы отображается описание рабочего места в текстовом виде. Описание автоматически сохраняется в архиве програ

О программе Информационная поддержка Возврат к началу работы Назад **Далее** Выход



ЭМП 50Гц - Определение списка КЗ

Программный комплекс «НТМ-Эком»

Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

ЭМП 50 Гц **работа со списком раб**

[Главное меню](#) >>> [Выбор объекта](#) >>> [Выбор подразделения объекта](#) >>> [Сост](#)
[Выбор контролируемых зон, которые входят в состав рабочего места](#)

Рабочее место № 1

Список КЗ для выбранного объекта. Отметьте все КЗ, которые включает рабочее место и нажмите кнопку КЗ относящиеся к одному подразделению, можно отметить только подразделение.

☐ Бригада обслуживания эл.подстанции

- ☒ КЗ № 1
- ☒ КЗ № 2
- ☒ КЗ № 3
- ☒ КЗ № 4
- ☒ КЗ № 5
- ☒ КЗ № 6
- ☒ КЗ № 7

Чтобы добавить КЗ в список КЗ, которые включает РМ необходимо отметить ее «галочкой»

Если РМ включает все КЗ принадлежащие одному подразделению, достаточно отметить «галочкой» только подразделение.

Указав все КЗ, которые включает РМ следует нажать кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу.

Шаг 4.
На шаге 4 отображаются списки всех КЗ объекта (предприятия) для которых указаны и сохранены параметры по выбранному фактору.

Списки КЗ составляются в разделе **«Работа со списком КЗ»**.

О программе Информационная поддержка Возврат к началу работы Назад **Далее** Выход Удалить



Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

ЭМП 50 Гц **работа со списком рабочих мест**

[Главное меню](#) >>> [Выбор объекта](#) >>> [Выбор подразделения объекта](#) >>> [Составление списка рабочих мест](#) >>>
[Выбор контролируемых зон, которые входят в состав рабочего места](#) >>> [Определение хронометража рабочего времени](#)

Шаг 5.
На этом шаге определяется время пребывания работника в каждой КЗ.
Список КЗ, которые включает РМ формируется на шаге 4. Переключение между КЗ осуществляется с помощью кнопок.

Рабочее место № 1
Количество контролируемых зон которые включает рабочее место: 7
Суммарное время пребывания работника во всех контролируемых зонах составляет, мин: 282
Суммарное время пребывания не должно превышать 8ми часов (480 мин)

Необходимо указать время пребывания работника в каждой КЗ (переключение между КЗ осуществляется с помощью кнопок '<<' и '>>', сохранение указанного времени осуществляется нажатием на кнопку 'OK')
подразделение объекта:

Бригада обслуживания эл.подстанции
контролируемая зона:
№ 1 (1 из 7)

Время пребывания, мин: 30
OK

При создании нового РМ по умолчанию время пребывания работника равно 1 мин. в каждой КЗ. Для изменения времени нужно указать время пребывания и нажать кнопку «OK»

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку 'Далее'

Определив время пребывания работника в КЗ следует нажать кнопку «Далее» для перехода к просмотру описания рабочего места по фактору ЭМП 50Гц.

О программе Информационная поддержка Возврат к началу работы Назад **Далее** Выход



Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

ЭМП 50 Гц **работа со списком рабочих мест**

[Главное меню](#) >>> [Выбор объекта](#) >>> [Выбор подразделения объекта](#) >>> [Составление списка рабочих мест](#) >>>
[Выбор контролируемых зон, которые входят в состав рабочего места](#) >>> [Определение хронометража рабочего времени](#)
>>> [Просмотр описания рабочего места](#)

Шаг 6.
На этом шаге осуществляется просмотр описания рабочего места по фактору ЭМП 50Гц.

Описание рабочего места № 1
(фактор - ЭМП 50Гц) 19 января 2016 г. 15:49

Сведения об объекте:

Наименование объекта:	Москворецкая электроподстанция
Фактический адрес объекта:	г. Москва, ул. Москворечье д. 5
Контактный телефон:	(495) 323 - 1234
Наименование юридического лица:	"Мосэнерго"
Юридический адрес:	г. Москва, Раушская наб. 6
Подразделение объекта:	Бригада обслуживания эл.подстанции

Сведения о рабочем месте:
мастер участка

Количество контролируемых зон, которые включает рабочее место: _____

Перечень контролируемых зон, которые включает рабочее место:

Текст можно сохранить на ПК в отдельном файле или распечатать сразу же.

Для перехода к выбору следующего РМ следует нажать кнопку «Далее»

О программе Информационная поддержка Возврат к началу работы Назад **Далее** Выход