



## Настройка главного меню

Программный комплекс «НТМ-Эком»

С помощью этой процедуры пользователю предоставляется возможность расположения пунктов главного меню блока НТМ-Терминал в нужном порядке. Например, разместить на первом месте наиболее используемый пункт, а на шестом наименее используемый.

**Данная процедура доступна для блоков НТМ-Терминал с программным обеспечением версии 2.0.0 и выше.**

Номер версии ПО блока НТМ-Терминал отображается на стартовом экране при включении. Если версия ПО ниже 2.0.0, то для обновления программы блока НТМ-Терминал можно обратиться в сервисный отдел ООО «НТМ-Защита».





## Подключение НТМ-Терминала к ПК

Программный комплекс «НТМ-Эком»





Для работы с данной процедурой необходимо:

1. Подключить блок НТМ-Терминал к ПК с помощью стандартного кабеля miniUSB-USB;

2. Включить блок НТМ-Терминал и в главном меню выбрать пункт «Связь с ПК»;

3. Выбрать COM-порт блока НТМ-Терминал (номер порта можно определить в меню «Панель управления -> Оборудование и звук -> Диспетчер устройств») и нажать кнопку «Установить соединение»;





## Последовательность пунктов меню

Программный комплекс «НТМ-Эком»

Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

**НТМ-Терминал** **настройка главного меню**

[Главное меню](#) >>> [Связь с блоком управления НТМ-Терминал и настройка главного меню...](#)

Соединение с БУ НТМ-Терминал

Укажите порт: COM4

Статус соединения: соединение установлено

Журнал событий:

Команда обработана...  
Отправка команды...  
Сформирована команда приемному устройству: RFLASH:20,0,6,3

Команда обработана...  
Отправка команды...

Сведения о программном обеспечении блока

Данная процедура доступна для блока НТМ-Терминал с ПО версии 2.0.0 и выше

Версия ПО подключенного блока:

**2.0.2**

В таблице укажите желаемый порядок пунктов главного меню и нажмите кнопку "Обновить"

Укажите желаемый порядок следования пунктов главного меню

1	2	3	4	5	6

4. В случае успешного соединения, в рабочем окне программы появится информация о текущей версии ПО блока НТМ-Терминал;

5. В таблице указать нужную последовательность пунктов главного меню (номера пунктов не могут повторяться!);

4. Нажать кнопку «Обновить».

Обновления вступают в силу при следующем включении блока НТМ-Терминал.