







## Добавление нового измерителя

## Программный комплекс «НТМ-Эком»

Контрольно - аналитический комплекс НТМ-Эком

**НТМ-Терминал** **обновление списка подключений**

[Главное меню](#) >>> [Связь с блоком управления НТМ-Терминал и обновление списка подключений...](#)

Соединение с БУ НТМ-Терминал

Укажите порт: COM4 Разорвать соединение

Статус соединения: соединение установлено  
Журнал событий:

Команда обработана...  
Отправка команды...  
Сформирована команда приемному устройству:  
RFLASH:20,0,0,224  
Команда обработана...

Добавить Измеритель в контактный лист

ВЕ-метр модификации: ☒ 50 Гц ☐ AT004

заводской номер 115

MAC: 00:07:80:0f:64:44

Добавить

Список измерителей в контактном листе (в блоке!)

№	ID	Имя	MAC	
1	23	BE-metrAT004 #0015	00:07:80:0f:64:44	
2	22	BE-metr 50 Hz #0115	00:07:80:0f:64:44	

О программе Информационная поддержка Возврат к началу работы Назад Далее Выход

**Шаг 2.**  
В случае успешного соединения, в таблице будет отображен список измерителей, записанных в контактном листе блока НТМ-Терминал.

Выберите тип и модификацию нового измерителя, укажите его заводской номер и адрес bluetooth (MAC) в формате nn:nn:nn:nn:nn:nn;

Нажмите кнопку «Добавить».

Если в контактном листе уже записан измеритель указанного типа и модификации, появится сообщение с просьбой подтвердить изменение в контактном листе.